

# MONOPOD V2

## Manuál

### Obsah balení

Produkt Bushman Monopod V2 obsahuje jednoduchou základní sestavu pro váš 360° fotoaparát/kameru:



1. Závaží pro stabilitu stativu o hmotnosti 400g, na čele válečku je z jedné strany vnitřní a z druhé vnější závit 1/4".

2. Hliníková pětidílná teleskopická tyč, délka v otevřeném stavu 154cm, ve složeném stavu 39,5cm, pro připojení ke stativu slouží závit 1/4" v rukojeti.

3. Tripod – stativ se dvěma polohami rozevření nožiček - doporučujeme nižší širší rozevření pro ustavení na rovnou plochu, vyšší užší v případě nerovností terénu. Nohy jsou opatřeny protiskluzovou gumovou dotekovou plochou a závitovými otvory 1/4" pro upevnění závaží mimo osu v případě, že potřebujete vyrovnat těžiště na šikmé ploše. Vyšší poloha by neměla být využívána při větrném počasí.

### Způsob použití

1. **Vysunutí teleskopické tyče** - tyč se skládá z pěti dílčích částí spojených čtyřmi zámkami. Uchopte zámkem jednou rukou a otočte půl otáčky proti směru hodinových ručiček a tím uvolníte aretaci tyče. Nyní je možné vnitřní tyč tahem vysunout. Pro zajištění tyče v požadované poloze zámkem dotáhněte v opačném směru.

2. **Stativ** je možno nastavit do dvou poloh. Po obvodu základny je prstenec, který lze pootočením (na libovolnou stranu) nastavit tak, že se nohy stativu zastaví o vyšší hranu kroužku a zůstanou ve vyšší poloze viz. obrázek 1 (poloha pro nerovný terén). V případě, že pootočíte kroužek tak, že nožky stativu zapadnou do drážek, stativ se plně otevře viz. obrázek 2 (pro rovný podklad).



3. Teleskopickou tyč spojíte se stativem pomocí šroubového spoje se 1/4" závitem.

4. V případě potřeby je možné použít závaží pro větší stabilitu sestavy. Závaží lze připojit přes 1/4" závit a to buď ve středu stativu (mezi stativ a tyč), nebo našroubováním do kterékoliv nohy stativu (při použití na šikmém povrchu).

5. Na vrchol teleskopické tyče lze připevnit vaši 360° kameru přes 1/4" vnější závit.

# MONOPOD V2 BUNDLE

## Obsah balení

Pokud jste si zakoupili Monopod V2 v plné výbavě (BUNDLE), pak balení dále obsahuje:



1. Hliníková pěti dílná teleskopická tyč, délka v otevřeném stavu 154 cm, ve složeném 39,5 cm, pro připojení příslušenství je využit závit 1/4".
2. Monkey Clamp - univerzální úchytka, maximální rozevření 4 cm, gumové protiskluzové doteky, velikost 50 x 60 x 18 mm.
3. Tripod – stativ se dvěma polohami rozevření - nižší širší rozevření pro rovnou plochu, vyšší užší v případě nerovností terénu.
4. Popeye - neodymový pogumovaný magnet se šroubem 1/4", tažná síla až 45kg, průměr 90 mm.
5. Holder - očko se závitem 1/4" pro zavěšení kamery.
6. Ground spike - hliníkový trn s kuželovým závitem pro upevnění do půdy, délka 12 cm, příslušenství lze napojit přes 1/4" závit, nosnost 3kg.
7. 1/4" adaptor - hliníkový nástavec s vnitřním závitem 1/4" na jedné straně a s vnějším závitem 1/4" na druhé straně, celková délka 55 mm.
8. Nerezové závaží pro stabilitu stativu o hmotnosti 400g, na čelech válců vnitřní a vnější 1/4" závit. Možnost zapojit závaží za sebe.
9. Přídavné závaží - hmotnost 300g. Lze spojit přes závit 1/4".
10. Bushman šňůrka na krk s karabinou.

Díky příslušenství Bushman 360 Bundle V2 je možné teleskopickou tyč použít i bez stativu, a to například s využitím Ground spike, který zavrtáte přímo do půdy; nebo s Popeye magnetem, který je možné upevnit na jakýkoliv magnetický materiál (například karoserii auta); nebo s Monkey Clamp, připevněním na jakýkoliv předmět s rozměrem do 4cm (např. řídítka kola či motocyklu).

## Podpora

Jste s našimi produkty spokojeni? Potřebujete poradit? Máte tipy na vylepšení našich produktů?

Kontaktujte nás:

✉ [sales@bushman-panoramic.com](mailto:sales@bushman-panoramic.com)

☎ 735 175 929 (po-pá 8-12)

🌐 [www.bushman-panoramic.com](http://www.bushman-panoramic.com)